



1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wykazane na niniejszym rysunku uzbieranie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie ustytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wykazuje się występowania dodatkowego uzbierania terenu nie wykazanego na mapie.
3. W celu wykazania występowania uzbierania terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezwinientaryzowanym uzbieraniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.