



UWAGA:
1. Przewód wodociagowy układać na podsypce
piaskowej o gr. 10cm.
2. Obsypkę przewodu i zasypkę wykopu wykonać
piaskiem dowiezionym.
(CAŁKOWITA WYMIANA GRUNTU).

RYS. T12-2 : PROFIL PODŁUŻNY: W12-3b/W4-7

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk