



- UWAGA:
1. Dla wszystkich studzienek na kanałach bocznych zastosować włazy żeliwne klasy D400 osadzone na rurach teleskopowych.
  2. Wpięcie przykanalików do studni niewłazowych wykonać za pomocą wkładki "in situ".
  3. Wpięcie przykanalika do studni S2 wykonać z kaskadą na zewnątrz studni.

Rys. nr 3.1  
PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW BOCZNYCH:  
S2-P1, S3-P2 i S3-P3

Projektant:  
mgr inż. Anna Nowakowska