


UWAGA:

1. Dla wszystkich studzienek na kanałach bocznych zastosować włązy żeliwne klasy D400 osadzone na rurach teleskopowych.

2. Wpięcie przykanalików wykonać za pomocą wkładki "in situ".



Rys. nr 3.2
PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW BOCZNYCH:
S4-P4 i S4-P5

Projektant:
mgr inż. Anna Nowakowska