


PRZEKRÓJ I—I



UWAGA:

1. Długość rury ochronnej L - oraz głębokość posadowienia H - patrz profile podłużne
2. Uszczelnienie końców wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności wodociągu