



#### UWAGA:

1. Przewód tłoczny do studni S-ZNO układać ze spadkiem w kierunku przepompowni.
2. Od studni S-ZNO przewód układać ze spadkiem w kierunku studni rozprężnej SW.

Projektant:  
mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający:  
mgr inż. Jerzy Prokopczyk

RYS. NR 4.3  
PROFIL PODŁUŻNY: PT33-PT29

Skala 1:100/500