



UWAGA:

1. W węźle W1-1 zamontować 3 zasuwy DN100.

2. Przewód wodociągowy układać na podsypce piaskowej o gr. 10cm.

3. Obsypkę przewodu i zasypkę wykopu wykonać piaskiem dowiezionym.  
(CAŁKOWITA WYMIANA GRUNTU).

RYS. T8-1 : PROFIL PODŁUŻNY: W1-1/W8-2

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk