


**ZABEZPIECZENIE PRZEWODU MELIORACYJNEGO  
W MIEJSCU KOLIZJI**

A i B – rów melioracyjny  
C – istn. drenowanie


Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



1. W miejscu kolizji z siecią drenarską prace ziemne wykonywać ręcznie
2. O napotkanej kolizji powiadomić właściciela sieci melioracyjnej
3. Średnicę rury osłonowej dostosować do średnicy rurowodu drenarskiego